

COLMATEUR DE FUITES



Le Colmateur de fuites colmate de petites fuites en piscines et spas. Il colmate des petites fuites dans les piscines et spas en béton ou fibre de verre. Des fuites mineures peuvent bénéficier d'une deuxième application.

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

1. Débranchez la pompe. Retirez tout appareil nettoyeur automatique du bassin.
2. Passez le filtre en position BY-PASS ou RECIRCULATION. Si vous n'avez pas ces options, retirez les grilles ou cartouches du filtre avant de commencer le traitement.
3. Utiliser le COLMATEUR DE FUITES à raison d'un litre pour 60 m³ d'eau.
 - (A) Fuite sur les parois et le fond du bassin: versez directement dans le bassin au plus près de l'endroit où se situe la fuite, s'il est possible de la localiser. Vous pouvez également en verser dans les skimmers.
 - (B) Fuite dans les tuyauteries: verser directement dans les skimmers. A l'aide du balai aspirateur aspirer afin de bien mélanger uniformément.
4. Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement de la fuite, utilisez la méthode (B).
5. Attendez une demi-heure, puis mettre en recirculation durant 8 heures minimum.
6. Notez le niveau d'eau avant le traitement et vérifier après 24 heures.
7. Laissez la piscine jusqu'à ce que tous les résidus se déposent (dans les 6 heures) et aspirez-les.
8. Une deuxième application peut être nécessaire dans les plus grandes piscines ou si la perte d'eau a été réduite.

DOSE

1 litre pour 60m³.

Attention : Le colmateur de fuites ne peut pas être utilisé si la température de l'eau est au-dessous de 6°C.

NOTRE COLMATEUR DE FUITES EST CONÇU POUR ÉTANCHÉIFIER DES FUITES MINEURES DANS LES PISCINES OÙ LA PERTE D'EAU NE DÉPASSE PAS 2,5 CM PAR JOURS DANS 60 M³ D'EAU. NE PAS UTILISER POUR LA RÉPARATION DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.lo-chlor.co.uk.